



آموزش کامل ریست پسورد دستگاه TVT

مراحل ریست پسورد TVT

۱- دستگاههای TVT، را با پورتهای VGA یا HDMI به مانیتور متصل میکنیم و گزینه login را انتخاب کرده . و مطابق شکل :

2	No Video Signal
Search and Backup Playback Sattings	
Login Shutdown	

۲- صفحه مقابل باز می شود و گزینه Retrieve Password را انتخاب می کنید .









۳- سپس از برچسب دستگاه خود عکس گرفته به همراه folder : Retrieve Password (نمونه زیر) ، نام و شماره تماس خود، به ایمیل cs@dorsaco.net ارسال نمایید . (یا شماره ۹۱۰۰۵۱۰۰ داخلی ۳۱۱ تماس حاصل فرمایید) و به محض بررسی , کدی برای شما ارسال خواهد شد که در فیلد dynamic password قرار داده و گزینه ok را انتخاب می کنید.

Question Dynamic: Password Device Model 3521D MAC Address 0018AEAD41620 Current Time 2021-04-27 09:53:09.480 Dynamic Password	Re	eve Password	XINDO SINNA
Device Model 3521D MAC Address 00018AE AD 440A Current Time 2021-04-27 09:53:09.480 Dynamic Password	Question Dynamic F	word	
MAC Address (9918AEAB416A) Current Time 2021-04-27 09:53:09.480 Dynamic Password	Device Model	3521D	
Current Time 2021-04-27 09:53:09.480 Dynamic Password	MAC Address	CONSERVATION	
Dynamic Password	Current Time	2021-04-27 09:53:09.480	
	Dynamic Password		
Please keep this page open until receive new password!	Please keep this pag	en until receive new password!	

٤ -در این مرحله فقط password مورد نظر خود را وارد می نمایید .

نكات قابل توجه

- ۱. از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ میتوانید فایل های ریست پسورد را ارسال نمایید.
 - ۲. توجه داشته باشید فایلهای ارسالی باید به تاریخ همان روز باشد و فایل بسته نشود .
- ۳. از زمان گرفتن فایل خروجی تا دریافت کد ریست پسورد TVT دستگاه به هیچ عنوان خاموش نشود.

در صورت داشتن هرگونه سوال در این زمینه با بخش پشتیبانی **TVT** تماس حاصل فرمایید .